



# PLA D'EMERGÈNCIA ACTUACIONS

## 3.6.6 ALTRES OCUPANTS DE L'EDIFICI

En aquest equip s'inclou el personal del centre que no té assignades tasques específiques dins del Pla d'Emergència .

Quant senti el senyal d'evacuació ha de dur a terme les accions següents:

- Abans d'abandonar el lloc de treball desconnectar aquells equips que podrien afavorir la propagació de l'incendi.
- No es pot entretenir per recollir objectes personals.
- S'ha de fer càrrec del personal extern a la UB present a la seva zona.
- Ha de seguir les indicacions dels evacuadors de la seva zona
- Si es troba sol ha d'abandonar l'edifici seguint les vies d'evacuació indicades segons la senyalització i els plànols distribuïts per l'edifici.
- Dirigir-se al punt de reunió assignat segons la sortida corresponent:
  - SP1, SP6 pèrgola camí del metro
  - SP2,SP3,SP4, SP5 a la part posterior de l'edifici.
- No utilitzar els ascensors
- En cas que es trobi a faltar alguna persona, ha de comunicar-ho als evacuadors de la seva zona.
- Romandrar al punt de reunió fins que es comuniqui la finalització de l'emergència.