

Com gestionar els materials contaminats amb productes químics?

Etiqueta de residus	Què hi va?	Què no hi va?	Exemples
Guants, papers, absorbents, etc.			Resines sintètiques sòlides, carbó actiu, plaques cromatogràfiques, guants, paper contaminat, etc.
Plàstic (ENVASOS)*			Recipients de plàstic de tots els volums
Vidre NO punxant (ENVASOS)*			Recipients de vidre de tots el volums no trencats
Metalls (ENVASOS)*			Bidons de metall
Agulles (metalls)			Agulles de metall (sense xeringa)
Plàstic (NO ENVASOS)			Xeringues, pipetes Pasteur de plàstic, tubs Eppendorf, tubs d'assaig de plàstic, etc.
Vidre punxant			Pipetes Pasteur de vidre, material de vidre trencat i material de vidre contaminat però no trencat (excepte envasos)
Vidre tallant i trencat (NO ENVASOS)			



* Tots els recipients s'han de lliurar completament buits.
No hi aboqueu residus domèstics (ampolles d'aigua, embolcalls de xeringues, bosses, etc. No són materials contaminats amb productes químics).