

34

APARELLS PETITS, GRANS CONSUMS

Molt sovint pensem que actuant només sobre els grans electrodomèstics ja és suficient per assolir un gran estalvi en el consum d'energia. És cert que només amb el frigorífic, la rentadora, el televisor, la cuina, l'aire condicionat o les làmpades, ja tenim el 90% del consum energètic de l'habitatge. Tanmateix, cada cop volem tenir més estris que ens facin més fàcils les tasques domèstiques, o que omplin el nostre temps d'oci.

Si fem una llista dels petits aparells i electrodomèstics que podem trobar al nostre voltant, arribaríem al centenar sense dificultat: ràdio, bàscula elèctrica de bany o de cuina, assecador de cabells, consola de videojocs, insecticida i ambientador elèctrics, telèfon sense fils, tornavís elèctric, fregidora, obrellaunes elèctric, raspall de dents elèctric, etc.



Cadascun per separat pot tenir un consum baix, però si els sumem tots aconen com a resultat una gran despesa energètica. Cal que tinguem en compte la presència que aquests aparells tenen a les nostres vides, preguntant-nos si realment els necessitem, i fent-los servir eficientment.

Com reduir el consum d'energia dels petits aparells?

- ➡ Assegurar-nos que realment necessitem l'aparell que volem comprar, i evitar sempre la compra compulsiva. Si la tasca per a la que està pensat l'aparell requereix un esforç mínim, podem seguir fent-la manualment.
- ➡ Comprovar quin és el consum de l'aparell, escollint sempre el model que tingui el consum més baix o el que sigui més eficient (busqueu l'**etiqueta d'eficiència energètica**).
- ➡ Evitar els aparells que funcionen amb **piles**, i si no hi ha altra alternativa utilitzar piles recarregables. L'energia que es consumeix en la seva producció és 50 vegades major que la que ens proporciona posteriorment, i a més genera un residu perillós.
- ➡ Fer un ús responsable dels aparells, utilitzant-los només quan sigui necessari.
- ➡ Desconnectar els aparells quan no els fem servir, evitant deixar-los engegats **en posició d'espera**. Els aparells que disposin d'una font d'alimentació o adaptador de corrent és millor desendollar-los de la xarxa elèctrica.
- ➡ Fer un bon manteniment dels aparells, ja que a més d'allargar la seva vida útil es redueix el consum d'energia.

Més informació...

- ✓ **La cocina sin enchufes.** Artículos de ecología práctica. Fundació Terra. 2004.
- ✓ **Guía práctica de la energía: consumo eficiente y responsable.** Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Madrid. 2004.
- ✓ **Guia per a l'estalvi energètic.** Guia d'educació ambiental, núm. 13. Ajuntament de Barcelona, 2003.